



Guía de la línea fija TeleÁguilas

► Servicio de Contestador

Con el Servicio Contestador usted puede atender las llamadas no contestadas, bien o por estar su línea ocupada, por ausencia o en ambos casos. Además, entre otras funcionalidades, le proporciona:

- Notificación automática de nuevos mensajes.
- Acceso al contestador desde otros teléfonos distintos al suyo (protegido por clave).

Active este servicio marcando en su terminal el código ***10** y luego espere a la locución. Para desactivarlo, deberá marcar el código ***11** y esperar la locución que sigue a continuación.

Una vez activado el servicio, todas las funcionalidades del mismo pueden ser gestionadas accediendo de la siguiente forma:

- Desde su propio teléfono, **descolgando y marcando *97**.
- Desde otro teléfono, **llamando al 968 956 799** y seguir las instrucciones de la locución (deberá marcar su número de teléfono y después su número secreto para acceder).

Y marcando las combinaciones de teclas que indicamos abajo, podrá acceder a las diferentes funciones del menú de su contestador.

0 Configuración	1 Mensajes	2 Directorio	3 Avanzado
1 Grabar mensaje de "No disponible"	4 Mensaje anterior	0 Mensajes nuevos	1 Responder
2 Grabar mensaje "Ocupado"	5 Repetir mensaje	1 Mensajes antiguos	3 Escuchar datos (Fecha, hora y número)
3 Grabar nombre	6 Mensaje siguiente	2 Mensajes del trabajo	
4 Cambio de mensaje temporal	7 Borrar mensaje	3 Mensajes de la familia	
5 Cambiar contraseña (No operativo en estos momentos)	8 Enviar mensaje a otro usuario	4 Mensajes de amigos	
	9 Guardar mensaje		

► Servicios de Telefonía

Servicio	Descripción	Activación	Desactivación
Desvío de llamada si ocupado	Las llamadas que reciba son desviadas al número que elija, si su línea está ocupada.	*90 + Número de desvío	*91
Desvío de llamada si no contesta	La llamada será desviada al número que elija en caso de no contestar.	*92 + Número de desvío	*93
Desvío incondicional	Todas las llamadas que reciba serán desviadas a otro número telefónico que elija.	*72 + Número de desvío	*73
Llamada en espera	Aviso mediante señal acústica si recibe una nueva llamada mientras mantiene una conversación. Para cambiar de llamada, pulse R2 (depende del modelo).	*70	*71

